iSound dreamGEAR®

works with PS2™
DGPN-511

WARRANTY CARD

All dreamGEAR/i.Sound products come with a limited warranty and have been subjected to a thorough series of tests to ensure the highest level of dependability and compatibility. It is unlikely that you will experience any problem, but if a defect should become apparent during the use of this product, dreamGEAR warrants to the original consumer purchaser that this product will be free from defects in material and workmanship for a period of 120 days from the date of your original purchase. If a defect covered by this warranty occurs, dreamGEAR, at its option, will repair or replace the product purchased at no charge. If a replacement is necessary and your product is no longer available, a comparable product may be substituted at the sole discretion of dreamGEAR.

This warranty does not cover normal wear and tear, abusive use or misuse, modification, tampering or by any other cause not related to either materials or workmanship. This warranty does not apply to products used for any industrial, professional or commercial purposes.

For service on any defective product under the 120-day warranty policy, please contact Consumer Support to obtain a Return Authorization Number.

NOTE: *dreamGEAR will not process any defective claims without a Return Authorization Number.*

Consumer Support Hotline:
877-999-DREAM (3732) (U.S. and Canada only) or
310-222-1045 (International)

Consumer Support Email: support@dreamgear.net

Websites:
www.dreamgear.net
www.isound.net

TURBO CONTROLLER
USER'S GUIDE

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PACKAGE CONTENTS:

- Turbo Controller
- User's Guide/Warranty Card
- Registration Card

CONNECTING THE TURBO CONTROLLER:

1. With your PlayStation®2 game console powered OFF, insert the Turbo Controller plug into your console's Controller Port #1 (or other available controller port, if using multiple controllers) located on the front of your console.
2. Turn ON your PlayStation 2 console.
3. Begin playing your game.

ANALOG MODE SWITCHING:

The ANALOG mode button can be used to switch between analog and digital modes. Switch to the appropriate mode for use. With your Turbo Controller plugged in and your PlayStation 2 console powered ON, press the ANALOG button to activate or deactivate this function.

NOTES:

- *When in ANALOG mode, the red LED below ANALOG will be lit. When ANALOG mode is turned off, the LED will not be lit.*
- *When in ANALOG mode, the left and right analog sticks, L3 and R3 are active and all buttons except SELECT and START have pressure-sensitive functions.*
- *Some software titles will make this adjustment automatically.*
- *When using the controller in digital mode, the left and right analog sticks do not function. Also, the pressure-sensitive mode is turned off.*
- *Depending on the software, you may not be able to switch modes, even if you press the ANALOG button. Refer to the instructions supplied with the software for details.*

TURBO FUNCTION:

1. Press any button at the same time as the Turbo button to set Turbo to that specific button.
2. To cancel the Turbo function, repeat Step 1.

SLOW FUNCTION:

1. Press any button at the same time as the Slow button to set Slow to that specific button.
2. To cancel the Slow function, repeat Step 1.

NOTES:

- *Do not unplug your Turbo Controller while the PlayStation 2 console is powered on.*
- *The Turbo Controller does not have "vibration" or "rumble" functions.*

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

FOR TECHNICAL SUPPORT
PLEASE CONTACT: 1-877-999-DREAM
or support@dreamgear.net

CONTENIDO DEL PAQUETE:

- Turbo mando de control
- Guía del usuario/Tarjeta de garantía
- Tarjeta de registro

CONECTAR EL TURBO MANDO DE CONTROL:

1. Con su consola de juegos PlayStation®2 apagada, introduzca la clavija del Turbo mando de control en el puerto del mando nº1 de su consola (o en otro puerto de control disponible, si usa varios mandos de control), situado en la parte delantera de su consola.
2. Encienda su consola PlayStation 2.
3. Empiece a jugar.

CAMBIO A MODO ANALÓGICO:

El botón de modo "ANALÓGICO" se puede usar para cambiar entre los modos analógico y digital. Cambie al modo apropiado para su uso. Con su Turbo mando de control conectado y su consola PlayStation 2 encendida, pulse el botón "ANALOG" para activar o desactivar esta función.

NOTAS:

- *En modo ANALÓGICO, el LED rojo situado bajo ANALOG se iluminará. Cuando el modo ANALÓGICO esté desactivado, el LED no estará encendido.*
- *Cuando está en modo ANALÓGICO, los controles analógicos izquierdo y derecho, L3 y R3 están activos y todos los botones excepto SELECT y START tienen funciones sensible a la presión.*
- *Algunos tipos de software realizarán estos ajustes automáticamente.*
- *Cuando use el mando de control en modo digital, los controles analógicos izquierdo y derecho no funcionan.*

FUNCIÓN 'TURBO':

1. Pulse cualquier botón simultáneamente con el botón Turbo para configurar ese botón específico como Turbo.
2. Para cancelar la función TURBO, repita el paso 1.

FUNCIÓN 'SLOW':

1. Pulse cualquier botón simultáneamente con el botón Slow para ralentizar la configuración de ese botón específico.
2. Para cancelar la función SLOW, repita el paso 1.

NOTAS:

- *No desconecte su Turbo mando de control mientras tenga encendida la consola PlayStation®2.*
- *El Turbo mando de control no tiene funciones de "vibración" ni "rugido".*

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

PARA SOPORTE TÉCNICO
CONTACTE AL: 1-877-999-DREAM
o support@dreamgear.net

CONTENU DE L'EMBALLAGE:

- Une manette
- Le guide de l'utilisateur/La carte de garantie
- La carte d'enregistrement du produit

BRANCHEMENT DE LA MANETTE:

1. Lorsque votre console de jeu PlayStation®2 est hors tension, insérez la prise de la manette sur le port manette n°1 de votre console (ou sur un autre port manette disponible, si vous utilisez plusieurs manettes) situé sur la façade de votre console.
2. Mettez votre console PlayStation 2 en marche.
3. Commencez à jouer.

POUR PASSER EN MODE ANALOGIQUE:

Vous pouvez utiliser le bouton de mode ANALOG (ANALOGIQUE) pour passer du mode analogique au mode numérique et inversement. Sélectionnez le mode qui convient. Une fois votre manette branchée et votre console PlayStation 2 allumée, appuyez sur le bouton ANALOG pour activer ou désactiver cette fonction.

REMARQUES:

- *En mode ANALOGIQUE, le voyant rouge sous ANALOG est allumé. Lorsque le mode ANALOGIQUE est désactivé, le voyant est éteint.*
- *En mode ANALOGIQUE, les sticks analogiques gauche et droit, L3 et R3 sont actifs et tous les boutons, hormis SELECT et START, disposent de fonctions sensibles à la pression.*
- *Certains logiciels effectuent ce réglage automatiquement.*
- *Lorsque vous utilisez la manette en mode numérique, les sticks gauche et droit ne fonctionnent pas. Le mode de sensibilité pression est également désactivé.*
- *Selon le logiciel, vous ne pourrez peut-être pas changer de mode, même en appuyant sur le bouton ANALOG. Pour en savoir plus, consultez la documentation livrée avec le logiciel.*

FONCTION TURBO:

1. Appuyez simultanément sur une touche et sur la touche Turbo pour assigner la fonction Turbo à cette touche particulière.
2. Pour annuler la fonction Turbo, procédez de la même manière que sur l'étape 1.

FONCTION DE RALENTI:

1. Appuyez simultanément sur une touche et sur la touche Slow (Ralenti) pour assigner la fonction de ralenti à cette touche particulière.
2. Pour annuler la fonction de ralenti, procédez de la même manière que sur l'étape 1.

REMARQUES:

- *Ne débranchez pas la manette lorsque la console PlayStation®2 est en marche.*
- *La manette ne dispose pas des fonctions de "vibration" ou de "rumble".*

dreamGEAR®
www.dreamgear.net

POUR ASSISTANCE TECHNIQUE
VEUILLEZ CONTACTER : 1-877-999-DREAM
Ou support@dreamgear.net